

GARMIN®

AMÉLIOREZ VOTRE JEU ET ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS GRÂCE AUX PRODUITS GARMIN POUR LE GOLF.








► Prise en main de l'APPROACH® Z82 ◀

Le télémètre laser avec GPS intégré, Approach® Z82, permet d'obtenir des distances précises au drapeau à plus ou moins 25 cm.

Il vous permet également de visualiser l'ensemble des obstacles avec sa cartographie 2D intégrée.


1. UTILISATION DU TÉLÉMÈTRE



- Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil
- "Jouer au Golf" s'affiche
- Appuyez sur  pour continuer
- Attendez le signal GPS
- Choisissez un Golf avec les boutons   et  pour continuer
- Si besoin, faites pivoter l'oculaire pour ajuster la netteté de l'écran.

2. MESURE DE LA DISTANCE AU DRAPEAU







- Faites la visée du drapeau en appuyant sur  jusqu'à sentir une vibration qui signifie que le drapeau a été détecté

Attention : afin de vous assurer de la bonne prise en compte du drapeau, vérifiez que la courbe jaune se situe bien sur le green. Dans le cas contraire, cela signifie que vous n'avez pas attrapé le drapeau mais peut être un arbre au fond par exemple.

3. VUE DES OBSTACLES





- Appuyez sur le bouton  ou 
- Sélectionnez "Obstacles"
- Vous pouvez naviguer d'obstacle à obstacle avec les flèches  

Les distances en entrée et sortie de l'obstacle sont indiquées

- Pour revenir à l'écran principal, cliquez sur le bouton 




5. FIN DE LA PARTIE

- Sélectionnez  ou  pour ouvrir le menu.
- Sélectionnez Terminer partie.

4. CHANGER DE TROU MANUELLEMENT



Normalement le changement de trou est automatique.

- Appuyez sur  ou  pour ouvrir le menu
- Sélectionnez "Changer de trou"
- Sélectionnez et appuyez sur 

Scannez et découvrez
les conseils Garmin
en vidéos

